

Manual de Taller Laser

PREMISA

Este manual contiene los procedimientos de mantenimiento en el vehículo y de diagnóstico para el modelo Laser.

Un conocimiento profundo de este manual es determinante para un apropiado mantenimiento y una adecuada reparación del vehículo. Es también importante que el manual esté constantemente al alcance de los interesados, de tal manera que sea posible consultarlo fácilmente en caso de necesidad.

Si se aportan modificaciones o nuevo material importante y pertinente a los procedimientos de mantenimiento, los procedimientos de mantenimiento, los concesionarios Ford Motor Company recibirán dichas informaciones bajo forma de suplementos del presente manual. Hay que mantener actualizado el manual.

Ford Motor Company se reserva el derecho de variar las especificaciones y los contenidos de este manual sin estar obligada a un preaviso.

Todos los derechos son reservados. El uso, la reimpresión, la memorización, la fotocopia y cualquier otro tipo de reproducción incluso parcial de este manual tienen que se autorizadas por escrito.

Ford Motor Company

APLICABILIDAD:

Este manual es aplicable a partir de los Números de Identificación Vehículo (VIN) y de los manuales relacionados que aparecen en las siguiente página.

INDICE

Título		Sección
Informaciones Generales		GI
Motor	B3	B1
	ZL	B2
	FP	B3
	RF	B4
Sistema de Lubricación		D
Sistema de Enfriamiento		E
Sistema de Control Alimentación y Escape	B3	F
	ZL	F2
	FP	F
	RF	F
Instalación Eléctrica Motor		G
Embrague		H
Cambio Manual		J
Cambio Automático		K
Ejes Anterior y Posterior		M
Sistema Dirección		N
Sistema Frenante		P
Suspensiones		R
Carrocería		S
Instalación Eléctrica Carrocería		T
Sistema de Calefacción y Acondicionamiento Aire		U
Datos Técnicos		TD
Herramientas Especiales		ST

© Ford Motor Company
IMPRESO EN JAPON
1621-40-98H

NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS (VIN) INTERESADOS

JMZ BJ12320#	100001 —
JMZ BJ1232W#	100001 —
JMZ BJ12L20#	100001 —
JMZ BJ12L2W#	100001 —
JMZ BJ12L50#	100001 —
JMZ BJ12L5W#	100001 —
JMZ BJ12P20#	100001 —
JMZ BJ12P2W#	100001 —
JMZ BJ12P50#	100001 —
JMZ BJ12P5W#	100001 —
JMZ BJ12F20#	100001 —
JMZ BJ12F2W#	100001 —
JMZ BJ14320#	100001 —
JMZ BJ1432W#	100001 —
JMZ BJ14P20#	100001 —
JMZ BJ14P2W#	100001 —
JMZ BJ14L20#	100001 —
JMZ BJ14L2W#	100001 —
JMZ BJ14P50#	100001 —
JMZ BJ14P5W#	100001 —
JMZ BJ14L50#	100001 —
JMZ BJ14L5W#	100001 —
JMZ BJ14F20#	100001 —
JMZ BJ14F2W#	100001 —
JMZ BJ12M2W#	100001 —
JMZ BJ12M5W#	100001 —

MANUALES RELACIONADOS

323 Training Manual (Europe).....	3324-10-98E
Manual del Taller Motor B3-SOHC.....	1437-40-94F
Manual del Taller Motores ZL ZM	1635-40-98H
Manual del Taller Motores FP FS	1579-40-97D
Manual del Taller Motor RF.....	1567-40-97C
Manual del Taller Cambio Manual F25M-R	1440-40-94F
Manual del Taller Cambio Automático FN4A-EL	1623-40-98H
Diagramas de Cableado 323 [Europa (Volante a la izquierda)].....	5430-40-98G