

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje:
 - Desmontaje de la correa de distribución.
- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] o [2] .
- Asegurarse de que el orificio del piñón del árbol de levas esté alineado con la marca de la tapa de cojinete del árbol de levas [3] . Si no, girar el cigüeñal 360°.
- Desmontar los árboles de levas y la cadena de distribución como conjunto.
- Montar los árboles de levas y la cadena de distribución como conjunto.
- Alinear los eslabones de color de la cadena con la marca de reglaje del piñón de cada árbol de levas [4] .
- Desmontar el tensor o tensores antes de llevar a cabo cualquier reparación del motor [5] .

