

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P0325

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.			
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale la herramienta de diagnóstico al conector para la transmisión de datos (DLC). 2. Elimine los códigos de diagnóstico de falla (DTC). 3. Encienda el motor. 4. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC según se notifica. ¿El DTC se establece nuevamente?	Ir al Paso 3	Ir al Paso 6
3	Preste atención al motor mientras aumenta y disminuye la velocidad del motor. ¿Escucha algún ruido fuerte o de detonación?	Ir al Paso 4	Ir al Paso 5
4	Repare el problema en el sistema mecánico del motor, en la ménsula o en cualquier componente según sea necesario. ¿Terminó la reparación?	Ir al Paso 6	—
5	1. APAGUE la ignición. 2. Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM) . ¿Terminó el reemplazo?	Ir al Paso 6	—
6	1. Con la herramienta de diagnóstico, elimine los DTC. 2. Encienda el motor y déjelo funcionando en la temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC según se especifica en el texto de apoyo. ¿El DTC falló esta ignición?	Ir al Paso 2	Ir al Paso 7

7	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK
---	--	--	------------