

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P0562

Paso	Acción	Valores	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.				
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.				
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	—	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale la herramienta de diagnóstico al conector para la transmisión de datos (DLC) y elimine los códigos de diagnóstico de falla (DTC). 2. Encienda el motor y aumente la velocidad del motor arriba de 1,400 RPM. 3. Cargue el sistema eléctrico ENCENDIENDO las luces, el motor del ventilador alto, etc. ¿El voltaje de ignición es menor que el valor especificado?	10 V	Ir al Paso 3	Ir al Paso 8
3	1. Deje que el motor continúe en marcha a 1,400 RPM. 2. Con el voltímetro, mida el voltaje de la batería en la batería. ¿El voltaje de la batería es mayor que el valor especificado?	12 V	Ir al Paso 4	Ver Ayudas para el Diagnóstico
4	1. APAGUE la ignición. 2. Desconecte el conector del módulo de control del motor (ECM) en el ECM. 3. ENCIENDA la ignición. 4. Con el voltímetro, mida el voltaje en el circuito de alimentación de la ignición, terminal J2-3. ¿El voltaje de ignición es mayor que el valor especificado?	10 V	Ir al Paso 5	Ir al Paso 6

5	Inspeccione las terminales del arnés del ECM para localizar un conector que esté fallando y repare según sea necesario. ¿Encontró la falla y la corrigió?	—	Ir al Paso 8	Ir al Paso 7
6	Repare la conexión mala, la resistencia alta en el circuito de alimentación de la ignición. ¿Terminó la reparación?	—	Ir al Paso 8	—
7	1. APAGUE la ignición. 2. Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM). ¿Terminó el reemplazo?	—	Ir al Paso 8	—
8	1. Con la herramienta de diagnóstico, elimine los DTC. 2. Encienda el motor y déjelo funcionando en la temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC, según se especifica en el texto de apoyo. ¿El DTC falló esta ignición?	—	Ir al Paso 2	Ir al Paso 9
9	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	—	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK