

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P0563

Paso	Acción	Valores	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.				
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.				
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	—	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale la herramienta de diagnóstico al conector para la transmisión de datos (DLC) y elimine los códigos de diagnóstico de falla (DTC). 2. Encienda el motor y aumente la velocidad del motor a 1,400 RPM. 3. Cargue el sistema eléctrico ENCENDIENDO las luces, el motor del ventilador alto, etc. ¿El voltaje de ignición es menor que el valor especificado?	16 V	Ir al Paso 3	Ir al Paso 5
3	1. Deje que el motor continúe en marcha a 1,400 RPM. 2. Con el voltímetro, mida el voltaje de la batería en la batería. ¿El voltaje de la batería es menor que el valor especificado?	16 V	Ir al Paso 4	Ver Ayudas para el Diagnóstico
4	1. APAGUE la ignición. 2. Reemplace el módulo de control del motor (ECM). Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM). ¿Terminó el reemplazo?	—	Ir al Paso 5	—
5	1. Con la herramienta de diagnóstico, elimine los códigos de diagnóstico de falla (DTC). 2. Encienda el motor y déjelo funcionando en la temperatura de funcionamiento normal.	—	Ir al Paso 2	Ir al Paso 6

	3. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC, según se especifica en el texto de apoyo. ¿El DTC falló esta ignición?			
6	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	—	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK