

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P0602

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.			
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	¿El DTC P0602 está establecido?	Ir al Paso 3	Ir al Paso 5
3	Programa el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM). ¿El DTC P0602 se restablece?	Ir al Paso 4	Ir al Paso 6
4	1. Asegúrese de que todas las conexiones de la herramienta estén seguras. 2. Asegúrese de que el equipo de programación esté funcionando adecuadamente. 3. Asegúrese de que se está utilizando el paquete de software/calibración adecuado. 4. Intente programar el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM) . ¿El DTC P0602 se restablece?	Ir al Paso 5	Ir al Paso 6
5	Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM). ¿Terminó el reemplazo?	Ir al Paso 6	—
6	1. Elimine los DTC con la herramienta de diagnóstico. 2. APAGUE la ignición por 30 segundos. 3. Encienda el motor. ¿El DTC falló esta ignición?	Ir al Paso 2	Ir al Paso 7
7	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK

