

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P1106

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.			
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale la herramienta de diagnóstico al conector para la transmisión de datos (DLC). 2. ENCIENDA el switch de ignición, con el motor APAGADO. 3. Seleccione la información del código de diagnóstico de falla (DTC). 4. Verifique la última prueba fallada y anote cualquier otro DTC establecido. ¿La herramienta de diagnóstico indica que el DTC P0108 es actual?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Ir al Paso 3
3	Inspeccione si existe una conexión mala en la conexión de la terminal A del circuito a tierra del sensor en el sensor de presión absoluta del múltiple (MAP). ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 7	Ir al Paso 4
4	Inspeccione el circuito de señal de MAP entre el conector del sensor MAP y el módulo de control del motor (ECM) para localizar una condición intermitente o un corto al voltaje. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 7	Ir al Paso 5
5	Inspeccione para localizar un corto al voltaje en el circuito J1-31 de referencia de 5 voltios entre el sensor MAP y el ECM. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 8	Ir al Paso 6
6	Inspeccione la conexión de la terminal J1-26 del circuito a tierra del sensor en el ECM para localizar una conexión mala. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 7	Ir al Paso 9

7	Repare o reemplace la terminal del conector del arnés fallada para el circuito a tierra del sensor. ¿Terminó la reparación?	Ir al Paso 9	—
8	Localice y repare la abertura intermitente o el corto circuito en el arnés de cables según sea necesario. ¿Terminó la reparación?	Ir al Paso 9	—
9	1. Con la herramienta de diagnóstico, elimine los DTC. 2. Encienda el motor y déjelo funcionando en la temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC, según se especifica en el texto de apoyo. ¿El DTC falló esta ignición?	Ir al Paso 2	Ir al Paso 10
10	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK