

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P1122

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de los Controles del Motor.			
Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de los Controles del Motor.			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale la herramienta de diagnóstico al conector para la transmisión de datos (DLC). 2. ENCIENDA la ignición. ¿El DTC P0123 también está establecido?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Ir al Paso 3
3	Inspeccione la que la conexión de la terminal A del circuito de referencia de 5 voltios en el sensor de posición del acelerador (TP) no sea mala. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 7	Ir al Paso 4
4	Inspeccione el circuito de señal de TP entre el conector del sensor TP y el módulo de control del motor (ECM) para localizar una abertura intermitente o un corto a tierra. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 8	Ir al Paso 5
5	Inspeccione la terminal J1-31 del circuito de referencia de 5 voltios en el ECM para verificar que esté en buenas condiciones. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 7	Ir al Paso 6
6	Inspeccione el circuito de referencia de 5 voltios para localizar una abertura intermitente. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 8	Ir al Paso 4
7	Repáre o reemplace la terminal fallada del conector del arnés para el circuito de referencia de 5 voltios y/o el circuito de señal TP según sea necesario. ¿Terminó la reparación?	Ir al Paso 9	—
8	Repáre la abertura intermitente/corto circuito en el arnés de cables según sea necesario.	Ir al Paso 9	—

	¿Terminó la reparación?		
9	1. Con la herramienta de diagnóstico, elimine los DTC. 2. Encienda el motor y déjelo funcionando en la temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo utilizando las Condiciones para Establecer el DTC, según se especifica en el texto de apoyo. ¿El DTC falló esta ignición?	Ir al Paso 2	Ir al Paso 10
10	¿Hay DTC adicionales exhibidos que no han sido diagnosticados?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK