

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

DTC P1396

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de Controles del Motor. Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de Controles del Motor.			
1	Realice la revisión de diagnóstico del sistema. ¿Realizó la revisión?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. ENCIENDA (ON) la ignición, dejando el motor APAGADO (OFF). 2. Instale una herramienta de diagnóstico. ¿Hay algún otro DTC establecido?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Ir al Paso 3
3	1. Revise y registre los datos de los Registros de fallo de la herramienta de exploración. 2. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones de registro de falla según las observó. 3. Con la herramienta de exploración, supervise la información DTC específica para el DTC P1391. ¿Muestra la herramienta de exploración el DTC P1391 falló?	Ir al Paso 4	Ver Ayudas para el Diagnóstico
4	1. Apague la ignición (OFF). 2. Desconecte el módulo de control del motor (ECM) y revise si tiene un circuito abierto o un corto entre la terminal K7 ECM y la terminal 25. del conector del módulo de control electrónico del motor (EBCM) terminal ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 8	Ir al Paso 5
5	Reemplace el Módulo Sensor de Camino Agreste. ¿Completó el reemplazo?	Ir al Paso 8	—
6	1. APAGUE (OFF) la ignición. 2. Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM) . ¿Completó el reemplazo?	Ir al Paso 7	—

7	1. Utilice una herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Dé arranque al motor y déjelo funcionar al ralentí a temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo dentro de las condiciones para establecer este DTC según lo indicado en el texto. ¿La herramienta de diagnóstico indica que el diagnóstico se ejecutó y pasó con éxito la prueba?	Ir al Paso 6	Ir al Paso 2
8	Revise si hay otros DTC establecidos. ¿Aparece en la pantalla algún DTC que no se haya diagnosticado?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK