

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE DIAGNOSTICO

DTC P1397

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de Controles del Motor. Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de Controles del Motor.			
1	Realice la revisión de diagnóstico del sistema. ¿Realizó la revisión?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. ENCIENDA (ON) la ignición, dejando el motor APAGADO (OFF). 2. Instale una herramienta de diagnóstico. ¿Hay algún otro DTC establecido?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Ir al Paso 3
3	1. Revise y registre la información de registros de falla de la herramienta de diagnóstico. 2. Haga funcionar el vehículo dentro de las condiciones de registros de fallas según lo observado. 3. Utilizando la herramienta de diagnóstico, monitoree la información específica de DTC para el DTC P1396. ¿La herramienta de diagnóstico indica que el DTC P1396 falló?	Ir al Paso 4	Ver Ayudas para el Diagnóstico
4	1. APAGUE (OFF) la ignición. 2. Desconecte el módulo de control del motor (ECM) y el Módulo Sensor de Camino Agreste e inspeccione si existe una abertura o corto en el circuito entre el ECM y el Módulo Sensor de Camino Agreste. ¿Encontró la falla y la corrigió?	Ir al Paso 8	Ir al Paso 5
5	Reemplace el Módulo Sensor de Camino Agreste. ¿Completó el reemplazo?	Ir al Paso 8	—
6	1. APAGUE (OFF) la ignición. 2. Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM) . ¿Completó la reparación?	Ir al Paso 7	—

7	<p>1. Utilice una herramienta de diagnóstico para borrar los DTC.</p> <p>2. Dé arranque al motor y déjelo funcionar al ralentí a temperatura de funcionamiento normal.</p> <p>3. Haga funcionar el vehículo dentro de las condiciones para establecer este DTC según lo indicado en el texto.</p> <p>¿La herramienta de diagnóstico indica que el diagnóstico se ejecutó y pasó con éxito la prueba??</p>	Ir al Paso 6	Ir al Paso 2
8	<p>Revise si hay otros DTC establecidos.</p> <p>¿Aparece en la pantalla algún DTC que no se haya diagnosticado?</p>	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK