

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE DIAGNOSTICO

DTC P1610

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos del Sistema Antirrobo y Diagramas Esquemáticos del Inmovilizador			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	1. Instale una herramienta de diagnóstico. ¿La herramienta de diagnóstico muestra el DTC P1610 como DTC actual?	Ir al Paso 3	Ir al Paso 4
3	Realice el procedimiento de configuración del inmovilizador. Ver Programación de Componentes del Sistema Antirrobo. ¿Completó el procedimiento?	Ir al Paso 4	—
4	1. Utilice la herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. APAGUE ("OFF") la ignición. 3. Dé arranque al vehículo. 4. Seleccione la función para mostrar los DTC del módulo de control de los accesorios en la herramienta de diagnóstico. ¿El DTC se vuelve a establecer?	Ir al Paso 3	Sistema OK