

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE DIAGNOSTICO

DTC P1611

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos del Sistema Antirrobo y Diagramas Esquemáticos del Inmovilizador Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Sistema Antirrobo y Vistas Frontales de Conectores del Inmovilizador			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	¿El DTC P1611 está establecido como código actual?	Ir al Paso 3	Ver Prueba para Búsqueda de Conexiones Malas e Intermitentes en Sistemas de Cableado
3	1. Conecte una herramienta de diagnóstico en el vehículo. 2. ENCIENDA (ON) la ignición, dejando el motor APAGADO (OFF). 3. Con una herramienta de diagnóstico, seleccione "Configurar un Módulo de Sistema Antirrobo Nuevo" ("Setup New VTD Module") en la lista de datos de Funciones Especiales del Sistema Antirrobo del Vehículo. 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. ¿Completó el procedimiento?	Ir al Paso 4	—
4	1. Use la herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Haga funcionar el vehículo según las Condiciones para Ejecutar el DTC de acuerdo con lo especificado en el texto de apoyo. ¿El DTC se vuelve a establecer?	Ir al Paso 2	Sistema OK