

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE DIAGNOSTICO

DTC P1612

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos del Sistema Antirrobo y Diagramas Esquemáticos del Inmovilizador Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Sistema Antirrobo y Vistas Frontales de Conectores del Inmovilizador			
1	¿Realizó la Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	¿El DTC P1611 o P1613 están establecidos como códigos actuales?	Ver DTC P1611 o DTC P1613	Ir al Paso 3
3	1. Conecte una herramienta de diagnóstico en el vehículo. 2. ENCIENDA (ON) la ignición, dejando el motor APAGADO (OFF). 3. Con una herramienta de diagnóstico, seleccione "Configurar un Módulo de Sistema Antirrobo Nuevo" ("Setup New VTD Module") en la lista de datos de Funciones Especiales del Sistema Antirrobo del Vehículo. 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la herramienta de diagnóstico. ¿Completó el procedimiento?	Ir al Paso 4	—
4	Intente dar arranque al motor. ¿Se establece el DTC P1612?	Ir al Paso 5	Ir al Paso 6
5	Reemplace el Inmovilizador. Ver Reemplazo del Módulo de Control del Inmovilizador (con TABS) o Reemplazo del Módulo de Control del Inmovilizador (sin TABS) en Sistema Antirrobo. ¿Completó el reemplazo?	Ir al Paso 6	—
6	1. Use la herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Intente dar arranque al motor. ¿El DTC se vuelve a establecer?	Ir al Paso 2	Sistema OK