

TABLA PARA EL PROCEDIMIENTO

DE DIAGNOSTICO

DTC P1614

Paso	Acción	Sí	No
Diagramas Esquemáticos de Referencia: Diagramas Esquemáticos de Controles del Motor. Vistas Frontales de Conectores de Referencia: Vistas Frontales de Conectores del Módulo de Control del Motor (ECM) o Vistas Frontales de Conectores de Controles del Motor.			
1	Realice la revisión de diagnóstico del sistema. ¿Realizó la revisión?	Ir al Paso 2	Ver Revisión de Diagnóstico del Sistema - Controles del Motor
2	¿El DTC P1614 está establecido como un código actual?	Ir al Paso 3	Ir al Paso 6
3	Importante: si se realiza un procedimiento de reaprendizaje, las llaves no aprendidas en este momento serán borradas y no serán reconocidas. Realice el procedimiento de Llaves Adicionales para todas las llaves. Ver Programación de Llaves Adicionales. ¿Completó el procedimiento?	Ir al Paso 4	—
4	1. Utilice una herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Haga funcionar el vehículo según las Condiciones para Ejecutar el DTC de acuerdo con lo especificado en el texto de apoyo. ¿El DTC se vuelve a establecer?	Ir al Paso 5	Sistema OK
5	1. Reemplace el Módulo de Control del Inmovilizador. Ver Reemplazo del Módulo de Control del Inmovilizador (Sin Tabs) o Reemplazo del Módulo de Control del Inmovilizador (Con Tabs) . 2. Después de reemplazar el Módulo de Control del Inmovilizador, ver Programación de Componentes del Sistema Antirrobo para programar el Inmovilizador. ¿Completó el reemplazo?	Ir al Paso 6	—
6	1. Utilice la herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Haga funcionar el vehículo según las Condiciones para Ejecutar el DTC de acuerdo con lo especificado en el texto de apoyo.	Ir al Paso 7	Sistema OK

	¿El DTC se restablece?		
7	1. APAGUE (OFF) la ignición. 2. Reemplace el ECM. Ver Reemplazo del Módulo de Control Electrónico (ECM) en Controles del Motor - 1.6L MPFI. ¿Completó la reparación?	Ir al Paso 8	—
8	1. Utilice una herramienta de diagnóstico para borrar los DTC. 2. Dé arranque al motor y déjelo funcionar al ralentí a temperatura de funcionamiento normal. 3. Haga funcionar el vehículo dentro de las condiciones para establecer este DTC según lo indicado en el texto. ¿El DTC se restablece?	Ir al Paso 2	Ir al Paso 9
9	Revise si hay otros DTC establecidos. ¿Aparece en la pantalla algún DTC que no se haya diagnosticado?	Ver Lista de Códigos de Diagnóstico de Falla (DTC)	Sistema OK