

LÍNEA PONTIAC

AZTEK 2001-2005

BONEVILLE 200-2005

FIREBIRD 1996-2002

GRAN PRIX 2004-2006

GTO 2004-2007

SOLSTICE 2006-2007

SUNFIRE 2004-2005

TRANSPORT 1997-1998

TRANSPORT 1999-2000

AZTEK 2001-2005

- 1.- Ubicar Cable Púrpura.
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea esta ubicado en el arnés rosa del BCM que esta en el centro del tablero del lado d

BONEVILLE 200-2005

- 1.- Ubicar Cable Verde Claro
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor.

FIREBIRD 1996-2002

- 1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica.

GRAN PRIX 2004-2006

- 1.- Ubicar Cable Púrpura.
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea esta ubicado en el arnés rosa del BCM que esta en el centro del tablero del lado del conductor.

GTO 2004-2007

- 1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica.

SOLSTICE 2006-2007

- 1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica.

SUNFIRE 2004-2005

- 1.- Solo se desactiva con controles remotos de fábrica.

TRANSPORT 1997-1998

- 1.- Ubicar Cable Naranja/Negro.
- 2.- Mandar una Señal NEGATIVA
- 3.- Esta línea esta ubicada en el modulo BCM en el KICK PANEL del lado del conductor.

TRANSPORT 1999-2000

- 1.- Ubicar el Cable Naranja/Blanco.
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea esta ubicado en el modulo del BCM al lado de guantera del lado derecho.