

# LÍNEA PLYMOUTH

BREEZE 1996-2000

NEON 2000-2001

VOYAGER 1996-2000

## BREEZE 1996-2000

- 1.- Ubicar cable Verde/Naranja.
- 2.- Mandar señal Positiva.
- 3.- Utilizar una resistencia de valor 470 Ohms.
- 4.- Esta línea esta ubicada en el KICK PANEL del lado del conductor.

## NEON 2000-2001

- 1.- Ubicar el cable Verde Claro
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Utilizar una resistencia de valor 250 Ohms.
- 4.- Esta línea se ubica en el BCM que esta en la caja de fusibles/Relay.

## VOYAGER 1996-2000

- 1.- Ubicar el cable Blanco/Verde Oscuro o Blanco/Verde Claro.
- 2.- Mandar una señal NEGATIVA.
- 3.- Utilizar una resistencia de valor 665 Ohms.
- 4.- Esta línea se ubica en el BCM que esta en la caja de fusibles /relay.