

LÍNEA JEEP

CHEROKEE 1994-1996

COMMANDER 2006-2008

GRAND CHEROKEE 1996-1998

GRAND CHEROKEE 1999-2004

LIBERTY 2002-2004

LIBERTY 2005-2007

CHEROKEE 1994-1996

- 1.- Ubicar Cable Verde/Naranja
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor.

COMMANDER 2006-2008

- 1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica.

GRAND CHEROKEE 1996-1998

- 1.- Ubicar cable Púrpura/Amarillo.
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea esta en el arnés de la puerta del conductor.

GRAND CHEROKEE 1999-2004

- 1.- Ubicar Cable Verde Claro
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.
- 3.- Esta línea se localiza en el KICK PANEL del conductor.

LIBERTY 2002-2004

- 1.- Ubicar Cable Verde Claro/Naranja.
- 2.- Mandar señal NEGATIVA.
- 3.- Utiliza resistencia valor 473 Ohms.
- 4.- Esta línea se localiza en el BCM en el arnés Gris o el BCM esta en el lado izquierdo de la caja de fusibles.

LIBERTY 2005-2007

- 1.- Solo se desactiva con control remoto de fábrica.